

SYSTEM ZDALNEGO STEROWANIA do ciągników



»» OPIS

Systemy zdalnego sterowania GOtrack służą do **zdalnej kontroli funkcji jezdnych ciągnika**. Dzięki temu rozwiązaniu, nie ma konieczności by operator znajdował się na siedzisku ciągnika, by nim kierować. Z wykorzystaniem zestawu użytkownik ma możliwość **kierowania ciągnikiem przy pomocy joysticka umiejscowionego na bezprzewodowym panelu sterowniczym**.

»» PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA



CIĘCIE DRZEW
I KRZEWÓW



ZBIÓR WARZYW
I OWOCÓW



MONTAŻ RUSZTOWAŃ
PODPOROWYCH



MONTAŻ SIATEK
PRZECIWGRADOWYCH



PRACE
PIELĘGNACYJNE

GOtrack Remote CONTROL⁺



Urządzenie serii PLUS jest przeznaczone do ciągników **z mechanicznym rewersem lub mechaniczną skrzynią biegów**. Zestaw PLUS przeznaczony jest do montażu na dowolnym modelu ciągnika wyposażonego we wspomaganie układu kierowniczego. Urządzenie kontroluje jazdę ciągnika w kierunku do przodu, na jednym wybranym przez użytkownika biegu.

GOtrack Remote CONTROL⁺ GEAR⁺



Urządzenie serii GEAR PLUS jest przeznaczone do ciągników **wyposażonych w elektryczny lub elektrohydrauliczny rewers**. Urządzenie kontroluje jazdę ciągnika w kierunku do przodu i do tyłu, na jednym wybranym przez użytkownika biegu.

W takich ciągnikach zmiana kierunku jazdy realizowana jest przez elektronicznie sterowane przełączniki. Tylko w traktorach z tym wyposażeniem możliwa jest instalacja serii GEAR PLUS oraz właściwe korzystanie z funkcji urządzenia.

»» FUNKCJE SERII PLUS


- » włączenie i wyłączenie silnika
- » regulacja obrotów silnika
- » ruszenie i zatrzymanie ciągnika na wybranym ręcznie biegu
- » skręcanie podczas jazdy i na postoju
- » awaryjne zatrzymanie ciągnika i wyłączenie silnika
- » funkcja Czasowe Podjeżdżanie
- » funkcja Tempomat
- » dowolnie programowalne 4 przyciski funkcyjne A, B, C, D
- » możliwość rozbudowy o moduł Line Assist
- » możliwość rozbudowy do wyższych modeli rodziny GOtrack

»» FUNKCJE SERII GEAR⁺

Wszystkie funkcje zestawu PLUS oraz:

- » zmiana kierunku jazdy PRZÓD / TYŁ

SCHEMAT INSTALACJI



*AKCESORIA OPCJONALNE

Zestawy PLUS i GEAR PLUS można rozbudować o opcjonalny **czujnik optyczny Line Assist**. Dzięki temu rozwiązaniu system sterowania będzie posiadał dodatkową funkcję automatycznej jazdy równoległej w rzędach. Dodatkowo urządzenie wykrywa przeszkody na drodze pojazdu ciągnika i może automatycznie go zatrzymać oraz wykryć koniec rzędów.



SMART PANEL

- WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE** systemu zdalnego sterowania
- PRZYCISK DEZAKTYWACJI** systemu zdalnego sterowania. Umożliwia odpuszczenie pedałów sprzęgła i hamulca oraz przejście do ręcznej jazdy ciągnikiem
- AKTYWACJA I DEZAKTYWACJA** funkcji Line Assist



Włączenie i wyłączenie systemu GOtrack możliwe jest jedynie za pomocą **Smart Panel**, który montowany jest na kokpicie lub desce rozdzielczej ciągnika.

Za pomocą panela realizowana jest **aktywacja i dezaktywacja systemu zdalnego sterowania** oraz włączenie funkcji Line Assist (opcja dostępna jeśli system jest wyposażony w ten moduł)

BEZPRZEWODOWY PANEL STERUJĄCY

Wszystkie zdalne funkcje oferowane przez system GOtrack dostępne są na bezprzewodowym panelu sterującym



ZAPRASZAMY DO **KONTAKTU:**

 Lechanice 65 | 05-660 Warka | Polska

 +48 533 001 411 | +48 48 332 00 19

 sales@gotrack.pl

 gotrack.pl 

KLIKNIJ i odwiedź
nasze social media:

